Guia del Usuario



Presionar/Tirar y Girar

1.Colocación y extracción de la patilla de sujección del Auricular en la oreja

(1) El auricular Linnker 5000, tiene uan patilla de sujección que es adaptable a ambas orejas. . (Vea Fig.2, Fig3, Fig4, y Fig.5)
(2) Para colocar la patilla de sujección del auricular en la oreja, Coloque en la posición adecuada de la oreja la patilla de sujección, posicione el auricular en el pavellón auditivo y oriete el micrófono en dirección a la boca.
(3) Para extraer el Auricular, simplemente gire y tire hacia fuera de él. (Vea Fig.1)

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

2.Como cargar el auricular:

(1) Conecte el cargador de alimentación al Linnker 5000 y luego conéctelo a la toma de la red eléctrica.
(2) El indicador luminoso rojo del auricular se encenderá. Una vez que la carga se haya completado, el indicador rojo se apagará. Desconecte el cargador de la red eléctrica y posteriormente del auricular .
(3) Si el auricular es nuevo (primera carga), por favor realice una carga completa alrededor de 4 horas, en las cargas sucesivas necesitará alrededor de 2 horas.

3. Encendido y apagado del auricular:

(1) Para encender: Presione el "**Botón 1**" alrededor de 3 segundosj el indicador luminoso azul parpadeará rápidamente 4 veces, suelte el botón y a partir de este momento cada 5 segundo aproximadamente parpadeará indicando que está conectado. Ahora el auricular está encendido.
(2) Para apagar: presione el "**Botón 1** " alrededor de 3 segundos, el indicador luminoso rojo parpadeará rápidamente 4 veces, suelte el botón, Ahora el auricular está apagado. (Vea Fig.7 y Fig.8.)



Fig.7



Fig.8

4. Emparejamiento del auricular :

Para que pueda existir conexión entre el auricular y el teléfono móvil deberemos de realizar el emparejamiento entre ellos.



(1) El auricular debe de estar apagado antes de iniciar el emparejamiento.
(2) Presione el "**Botón 1**" durante unos 8 segundos aproximadamente hasta que parpaden los indicadores azul y rojo alternadamente. Ahora el auricular está en el modo de emparejamiento.
(3) Inicie el proceso de emparejamiento de su teléfono móvil bluetooth. (Consulte el manual del su télefono móvil.)
(4) Cuando se le solicite el **código PIN**, marque **"0000"** en su teléfono móvil para completar el proceso de emparejamiento correctamente.
(5) Cuando el proceso de emparejamiento se haya completado correctamente, el indicador azul arpadeará. Ahora el auricular está en el modo de espera standby.
(6) Ahora el auricular está correctamente emparejado a su teléfono móvil.(Consulte el manual del teléfono móvil). (Vea Fig.9.)

Nota:
(1) Si el auricular no está en el modo de emparejamiento, su teléfono móvil no encontrará el auricular. Configure el auricular en el modo de emparejamiento antes de emparejarlo a su teléfono.
(2) Si ningún emparejamiento es posible por un periodo de tiempo (Alrededor 1 minuto), el proceso de emparejamiento finalizará. Se deberá de iniciar otra vez todo el proceso 4 para completar correctamente el emparejamiento.

5. Contestando o Terminando llamadas:

Cuando hay una llamada entrante, se oirá un tono musical por el auricular . Presione el "**Botón 1**" para contestar la llamada.
Para terminar una llamada presione el " **Botón 1** ".

Fig.10

Nota:
Debido a los diferentes tipos de teléfonos móviles, puede ocurrir que el auricular no emita el tono musical de una llamada, entonces presione **"Botón 1"** por 1 segundo para reconectar el auricular al teléfono móvil y recibir la llamada entrante. (Vea Fig.10.)

6.Haciendo llamadas:

(1) Marcación por Voz: Presione el "**Botón 1**". Al oír el pitido, diga el nombre de la persona a la cual quiere llamar de la misma forma en que realizó la grabación de voz en su agenda. (La disponibilidad de esta function depende de su teléfono móvil. Consulte el manual de su teléfono móvil Para saber de la función de marcación por voz.)
(2) Marque el número de teléfono en su teléfono móvil de manera normal. El tono se transmitirá al auricular automáticamente.

7.Cambiando el volumen del Auricular:

(1) Presione el "**Botón 2**" para aumentar el volumen del auricular.
(2) Presione el **"Botón 3** " para reducir el volumen del auricular.
(3) Tambien puede ajustar el volumen de su teléfono móvil el cual repercutirá en el volumen del auricular.. Consulte el manual de su teléfono móvil.

8. Marcación automática de la llamada :

Después de terminar la llamada, se puede presionar el "**Botón 2"** para marcar automáticamente la llamada que se ha realizado desde el teléfono móvil. (La disponibilidad de esta función depende del proyecto de su teléfono móvil. Consulte el manual de su teléfono móvil.)

9.Función silencio:

Se puede mantener una llamada en línea mientras conversa con otras personas. Presione el **"Botón 2"** y el **"Botón 3"** al mismo tiempo por un segundo. Se oirá pitidos intermitentes. Ahora el auricular está en el modo **"función silencio"**. Para desactivar la **"función silencio"**, presione el **"Botón 2 "** y el **"Botón 3"** al mismo tiempo nuevamente.

10. Rechazando una llamada

Durante una llamada en sesión, se puede presionar el "**Botón 1"** por tres segundos para rechazar una llamada.

Función de los Botones:

Botón 1: Encendido o apagado del auricular, Emparejamiento, Contestación o Terminación de una llamada, Marcación por Voz, Rechazar llamada entrante
Botón 2: Aumento de Volumen, Marcación automática

Botón 3: Redución deVolumen
Botón 2 + Botón3 : Función silencio (MUTE)

Resolución de problemas :

1.El indicador rojo parpadea:
Él indica que el auricular está con carga baja. Cargue lel auriculara hasta que el indicador rojo esté apagado.

2.Si no hay conexión entre el auricular y su teléfono:
Asegúrese de que el auricular Bluetooth esté completamente cargado. Repita el paso 3 para completar el proceso de emparejamiento. Asegúrese de que el auricular esté como máximo a una distancia de 10 metros de su teléfono y no hay obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos entre el auricular y su teléfono. Si los pasos arriba no resuelven el problema, consulte el manual de su teléfono móvil para obtener más informaciones.

Nota: Este auricular cumple con la Especificación 1.2 Bluetooth. No obstante, la interoperabilidad de este auricular y otros dispositivos no son garantizados debido a la compatibilidad.

Cuidados del Producto:

1. No exponga este dispositivo a humedad, líquidos o agua porque el Linnker 5000 no es impermeable.
2. No exponga este dispositivo a temperatures altas y bajas, especialmente dentro de un automóvil
3. No desarme el auricular.
4. No use productos químicos, solvents de limpieza, o detergents fuertes para limpiar el auricular. Evite objectos afilados.
5. No altere o cambia el auricular. Cualquier cambio o modificación anulará la garantía del producto.
6. No deshacerse del auricular en fuego. Esto puede resultar en una explosión.
7. Utilice solamente el cargador incluido para cargar el auricular.

"Energy Sistem declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre".

Instrucciones de Seguridad:

1.Consulte las leyes locales pertinentes si plenea usar el teléfono móvil y auricular mientras está conduciendo. Para su propia seguridad, preste atención al camino mientras está usando el auricular.
2.Apague el auricular de acuerdo con los señales de las áreas especificas que requieren un dispositivo eléctrico para apagarlo. Estas areas incluyen el hospital, aeromobile, y área explosiva, o atmosfera potencialmente explosiva.
3.No ponga el auricular en área usada por la bolsa de aire. Esto puede resultar en daño al abrirse la bolsa de aire.
4.No desmonte el cargador. Esto puede causar peligro de choque eléctrico.

Precaución y Garantía:

Si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento de su producto, le recomendamos que mire en la sección de preguntas más frecuentes y documentación adicional que se encuentra en la ficha del producto.

Periodo de Duración de la Garantía.
Energy Sistem garantiza que su producto no presenta defectos de materiales, diseño o mano de obra en el momento de su compra.

La garantía es de 36 meses desde la fecha de compra en Memory Pocket, Bluetooth y Memory Cards.
36 meses en MP3 Players, Cámaras digitales, video cámaras digitales, Reproductores DVD-DivX, Ratones, Cargadores de baterías, Regrabadores de DVD, altavoces 5.1 y Reproductores Multimedia Portátiles.
Para los S.A.I. y los Televisores LCD-TV la garantía es de 36 meses a domicilio desde la fecha de compra (a excepción de las baterías de S.A.I. que disponen de 24 meses de garantía).

Funcionamiento de la Garantía

Se puede dirigir al lugar donde ha comprado el producto, presentando su factura o ticket de compra.
Si lo desea, también puede contactar directamente a través del buzón de correo electrónico soporte@energysistem.com donde le indicarán el proceso a seguir

MODELO RECOMENDADO DE DECLARACION DE CONFORMIDAD

EN 45014

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Bluetooth® Headset Linnker™ 5200 Traveller Wireless, 15 mts, USB

pais de fabricación: Taiwan

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s)

Certificado CE EN 301 489 - 1, Fecha 12 de Noviembre del 2004

Certificado CE EN 301 489 - 17, Fecha 12 de Noviembre del 2004

Certificado CE EN 300 328

Certificado CE EN 60950

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000. *(1)*

(1) Caso de no aplicar la Directiva indicada sino las Directivas, 73/23/CE, y 89/336; ambas modificadas por la Directivas 92/31/CE y la 93/68/CE deberán referenciarse estas Directivas y sus transposiciones a la legislación nacional.